

Kasutusjuhend

Classic smart LEARNING Universaal kaugjuhtimispult.

A) Patareide sisestamine.

Teie uus smart LEARNING kaugjuhtimispult kasutab 3 LR03 või AAA Alkaline patareid mis tuleb enne kasutamist sisestada. Alati kasutage uusi ja ühesuguseid patareid, mis tuleb sisestada nii nagu puldi taga patareide koha juures märgitud on.

Palun visake vanad patareid ära nii, nagu patareide tootja soovib.

B) smart LEARNING puldi seadistamine

Teie smart LEARNING pult suudab kontrollida kuute seadet: TV, SAT/STB, VCR, DVD, AUX1 ja AUX2. Need saab sisestada kas sisestades 3 kohaline kood koodide nimekirjast (puldiga kaasas), või kasutades puldi otsingufunktsiooni. Instruktsioonid mõlema viisi jaoks järgnevad.

Uusima koodi saab alla laadida:
www.classic-serviceparts.com

C) Seadistamine 3 kohalise koodi sisestamisega.

Lähtudes seadmete koodide nimekirjale otsige üles see kood mis vastab juhitava seadme mudelile.. Kui koodide nimekirjas on rohkem kui üks kood Teie mudeliga seadmele, siis alustage esimesest. Tehke koodi juurde märke ja järgige samme 1 kuni 6 allpool.

- 1) Lülitage sisse seade mida soovite juhtida (nt. TV).
- 2) Vajutage ja hoidke all vajalikku seadme nuppu smart LEARNING puldil (nt. TV), ja samal ajal vajutage ja hoidke all OK nuppu. Hoidke mõlemad nupud allasurutuna umbes kaheks sekundiks kuni indikaatortuli allavajutatud seadme nupul (nt. TV), põlema läheb ja jääb. Vabastage mõlemad nupud.
- 3) Kasutage numbrite nuppe puldil, et sisestada see kolmekohaline kood mille leidsite koodide nimekirjast.
- 4) Kui see kolmekohaline number sisestati õieti, siis indikaatortuli vilgub kiiresti ja samalajal saadetakse teie TVle Standby käsklus. Teie seade (nt. TV) läheb Standby režiimi.
- 5) Vajutage korraks seadme nuppu (nt. TV) üks kord veel ja indikaatortuli vilgub 2 korda. See näitab, et Te olete nüüd salvestanud seadme koodi puldi.
- 6) Proovige kõiki funktsioone puldil.
- 7) Kui Teie pult ei funktsioneerigi või ei tee seda korralikult siis korrake samme 1 kuni 6 järgmise koodiga Teie mudelile mille Te leiate koodide nimekirjast.

Kui seadmenupp ei vilgu 2 korda sammus 5 on sisestatud vale kood. Kontrollige õiget koodi koodide nimekirjast ja korrake samme 1 kuni 6.

Korrake eelnevat protseduuri, et sisestada puldi ka SAT/STB, VCR ja DVD koodid kasutades selleks õiget nuppu puldil ja õiget koodi koodide nimekirjast.

Tehke märke kasutatud koodidest patareide juurde või koodide nimekirja, kui neid peaks veel vaja minema. Kui seadistamis protseduur ei lõpetata ja ühtegi nuppu ei vajutata 20 sekundi jooksul, siis läheb smart LEARNING pult tagasi normaalsesse töörežiimi.

D) Seadistamine kasutades puldi otsingufunktsiooni.

Kui te ei suuda leida Teie seadmele vajalikku koodi nimekirjast, siis kasutage puldi oma otsinguversiooni.

- 1) Lülitage sisse seade mida soovite kontrollida (nt. TV).
- 2) Vajutage ja hoidke all vajalikku seadme nuppu smart LEARNING puldil (nt. TV), ja samal ajal vajutage ja hoidke all OK nuppu. Hoidke mõlemad nupud allasurutuna umbes kaheks sekundiks kuni indikaatortuli allavajutatud seadme nupul (nt. TV), põlema läheb ja jääb. Vabastage mõlemad nupud.

- 3) Suunake smart LEARNING pult seadme suunas mida soovite seadistada (nt. TV) ja vajutage kas PR up või PR down nuppu korduvalt kuni seade end välja lülitab. PR up nupp otsib puldi mälus ülessepoole, PR down allapoole. Alternatiivina hoidke all PR up või PR down nuppu ja smart LEARNING pult otsib läbi kõik koodid 1 sekundiliste intervallidega.
- 4) Kui seade end välja lülitab, siis vabastage nupp. Kui te kogemata vajutate veel korra peale seadme väljalülitamist, siis vajutage korra vastasnuppu.
- 5) Vajutage korraks seadme nuppu (nt. TV) ja indikaatortuli vilgub 2 korda. See näitab, et olete salvestanud koodi puldi mällu.
- 6) Lülitage seade uuesti sisse ja proovige kõiki funktsioone puldil.
- 7) Kui pult ei reageeri nuppudele õieti, siis jätkake õige koodi otsimist korrates samme 1 kuni 5. Pult jätkab otsimist viimasest valitud koodist. Palun võtke aega koodi otsimiseks, sest puldis on väga palju koode ja õige koodi leidmine võib võtta aega.

E) Koodide salvestamine AUX1 ja AUX2 nuppude alla.

smart LEARNING pult lubab teil juhtida veel teist TVd, SATi/STBi, VCRi või DVDd. Kui Te tahate juhtida näiteks teist SAT/STB vastuvõtjat ja SAT/STB nupp on juba kasutusel esimese SAT/STB seadme juhtimiseks, siis Te saate lisada uue koodi AUX1 või AUX2 jaoks. Kasutage ülesseadmiseks kas C) või D) õpetust, kasutades seadme nupuks AUX1 või AUX2 nuppu.

F) Puldi otsingufunktsiooniga leitud koodi teada saamine.

Olles leidnud sobiva koodi otsingufunktsiooniga on kasulik see kood teada saada ja kuhugile ära märkida.

- 1) Vajutage ja hoidke all vajalikku seadme nuppu smart LEARNING puldil (nt. TV), ja samal ajal vajutage ja hoidke all OK nuppu. Hoidke mõlemad nupud allasurutuna umbes kaheks sekundiks kuni indikaatortuli allavajutatud seadme nupul (nt. TV), põlema läheb ja jääb. Vabastage mõlemad nupud.
- 2) Vajutage korraks MUTE nuppu.
- 3) Indikaatortuli vilgub seejärel nii mitu korda, kui on koodi esimene number, paus, vilgub teise numbriga arvu, paus, vilgub kolmanda numbriga arvu. Näiteks vilgub 1 korra --- number on 1, vilgub 6 korda --- number on 6 jne. NB! Kui vilgub kiiresti 2 korda on number 0.
- 4) Peale seda pult läheb tagasi oma normaalasendisse.

G) Kuidas muuta TV heledust, kontrasti ja värvilisust.

Saadaval ainult TV režiimis.

Kui Teie TVI on eraldi +/- nupud kõikidele funktsioonidele:

- 1) Vajutage PICTURE nuppu smart LEARNING puldil, et valida kas Heledus, kontrast või värvilisus. Et valida peab punane LED olema valitava kohal.
- 2) 5 sekundi jooksul vajutage kas < (-) või > (+), et seadistada valitud asja.
- 3) Peale seadistamist pult läheb tagasi normaalasendisse 5 sekundi jooksul.

Kui Teie TVI on pildi seadistamise funktsiooni nupp ja kasutab ekraanipealset displayd:

Vajutage PICTURE nuppu smart LEARNING puldil.

Pildi seadistamine läheb edasi samamoodi nagu vana puldiga.

Kui Teie TV lubab muuta pildi seadistamist läbi menüü:

Vajutage MENU nuppu smart LEARNING puldil.

Pildi seadistamine läheb edasi samamoodi nagu vana puldiga.

H) Kuidas sättida teie TV TREBLEt, BASSi ja BALANCEt.

Saadaval ainult TV režiimis.

Kui Teie TVI on eraldi +/- nupud kõikidele funktsioonidele:

- 1) Vajutage sinist SOUND nuppu smart LEARNING puldil, et valida kas TREBLE, BASS või BALANCE. Et valida peab punane LED olema valitava kohal.

- 2) 5 sekundi jooksul vajutage kas < (-) või > (+), et seadistada valitud asja.
- 3) Peale seadistamist pult läheb tagasi normaalasendisse 5 sekundi jooksul.

Kui Teie TVI on hääle seadistamise funktsiooni nupp ja kasutab ekraanipealset displayd:

Vajutage SOUND nuppu smart LEARNING puldil.

Pildi seadistamine läheb edasi samamoodi nagu vana puldiga.

Kui Teie TV lubab muuta hääle seadistamist läbi menüü:

Vajutage MENU nuppu smart LEARNING puldil.

Pildi seadistamine läheb edasi samamoodi nagu vana puldiga.

I) Volüümi muutmine teise seadme kasutamisel.

Te saate programmeerida smart LEARNING puldi juhtima TV volüümi isegi siis, kui ta on lülitatud teise seadme peale.

- 1) Vajutage ja hoidke vajaliku seadme nuppu puldil (nt. VCR) ja samal ajal hoidke all VOL up nuppu. Hoidke mõlemaid nuppe all umbes 2 sekundit kuni indikaator tuli läheb põlema seadme nupu sees (nt. VCR) ja jääb põlema. Vabastage mõlemad nupud.
- 2) Vajutage TV seadmenuppu.
- 3) Indikaator tuli vilgub 2 korda.

Volüümi/mute nupud juhivad nüüd TVd isegi kui smart LEARNING pult on lülitatud teise seadme peale. Korrake samme 1 ja 2, et panna pulti juhtima kas SAT/STBd või DVDd.

J) Viimase asja väljalülitamine.

- 1) Vajutage ja hoidke vajaliku seadme nuppu puldil (nt. VCR) ja samal ajal hoidke all VOL down nuppu. Hoidke mõlemaid nuppe all umbes 2 sekundit kuni indikaator tuli vilgub 2 korda.

Palun pange tähele, et kui pult on programmeerimis režiimis, siis pult läheb tagasi tavarežiimi kui 20 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.

K) Õpetamise režiim.

smart LEARNING puldil on väga keeruline õpetamise võimalus sisseprogrammeeritud. See lubab puldil õppida ja salvestada kuni 50 käsklust igas 6e seadme režiimis.

Salvestatud käsklused salvestatakse Flash-mälusse ja ei kao ära, kui patareid saavad tühjaks või eemaldatakse. Et õppida infrapuna signaale vahetamise teel (vana puldiga) siis smart LEARNING pult palub teil sisestada iga käsklus 2 korda.

- 1) Asetage smart LEARNING pult ja originaalpult ots otsaga kokku umbes 5 sentimeetrise vahega.
- 2) Vajutage ja hoidke all vajalikku seadme nuppu smart LEARNING puldil (nt. TV), ja samal ajal vajutage ja hoidke all REC nuppu. Hoidke mõlemad nupud allasurutuna umbes kaheks sekundiks kuni indikaator tuli allavajutatud seadme nupul (nt. TV) ja oranž tuli LEARN nupul põlema lähevad ja jäävad. Vabastage mõlemad nupud.
- 3) Vajutage programmeerida soovivat nuppu smart LEARNING puldil, LEARN nupp vilgub ühe korra oranžilt ja seadme tuli kustub ära. smart LEARNING on nüüd valmis õppima.
- 4) Vajutage soovitud nuppu originaalpuldil umbes üheks sekundiks.
- 5) Kui smart LEARNING saab signaali korralikult kätte, siis LEARN nupp muutub 2 sekundiks roheliseks ja siis tagasi oranžiks.
- 6) Vajutage sama nuppu originaalpuldil teist korda. Kui kood õpiti selgeks korralikult, siis LEARN nupp vilgub 2 korda roheliselt ja siis läheb tagasi oranžiks. Samal ajal seadme nupp läheb uuesti põlema ja smart LEARNING on valmis järgmist käsklust õppima.
- 7) Vajutage järgmist programmeerida soovitavat nuppu ja jätkake sammust 4.
- 8) Kui käsklust ei salvestatud korralikult, siis LEARN nupp vilgub 2 korda punaselt ja siis tagasi oranžiks ja seadme nupp läheb uuesti põlema.
- 9) Sel juhul jätkake uuesti sammuga 3.
- 10) Vajutage samat seadme nuppu mis alguses, et lahkuda õppimise režiimist. Punane tuli seadme nupus kustub ja õpitud käsklused salvestatakse.

L) Kuidas kustutada ühe seadme kõik õpetatud käsklused.

- 1) Vajutage ja hoidke vajaliku selle seadme nuppu puldil mille käskluseid soovite kustutada. Samal ajal vajutage ja hoidke all STOP nuppu 5 sekundit.
- 2) Selle seadme nupp läheb punaselt põlema ja LEARN nupp oranhilt.
- 3) 5 sekundi jooksul LEARN nupp vilgub roheliselt, oranhilt, punaselt, oranhilt ja seejärel kustub ära.
- 4) Selle seadme õpetatud käsklused on kõik kustutatud.

M) Kuidas kustutada ainult ühele nupule õpetatud käsklus.

- 1) Vajutage ja hoidke vajaliku selle seadme nuppu puldil mille käskluseid soovite kustutada. Samal ajal vajutage ja hoidke all STOP nuppu 2 sekundit. Selle seadme nupp läheb punaselt põlema ja LEARN nupp oranhilt.
- 2) Vajutage seda nuppu mille käsklust soovite kustutada.
- 3) Kui Te soovite kustutada veel teise nupu käsklust korrake sammu 2. Kui ei taha rohkem kustutada käsklusi, siis minge sammu 4 juurde.
- 4) Vajutage selle seadme nuppu kinnitamiseks. LEARN nupp vilgub 2 korda oranhilt ja siis kustub ära. Seadme nupp kustub ära.

Kui kustutamise protseduuri ei lõpetata ja ühtegi nuppu ei vajutata 20 sekundi jooksul, läheb smart LEARNING pult tagasi normaalrehiimi.

N) Tühjeneva patarei hoiatus.

Kui smart LEARNINGu patareid hakkavad tühjaks saama, siis kõik seadmete nupud vilguvad 3 korda iga kord kui vajutatakse Power nuppu. See näitab, et Te peaksite patareid välja vahetama nii kiiresti kui võimalik. smart LEARNING võib tühjade patareide korral lõpetada töötamise, kuid ei kaota kunagi ära programmeeritud või õpetatud käsklusi tänu puldi Flash-mälule.