

Руководство пользователя

Classic **smart 4** Универсальный Пульт Дистанционного Управления

Установка батарей

Для использования Вашего **smart 4** пульта управления необходимо установить в отсек для батарей расположенный на задней стороне пульта две (2) LR03 или AAA щелочные батареи (alkaline). Установите батареи соблюдая полярность так, как показано на маркировке отсека. Всегда используйте свежие батареи одного типа.

Пожалуйста распорядитесь использованными батареями как указано их производителем.

Использование smart 4

Ваш **smart 4** может управлять четырьмя устройствами **TV, VCR, SAT** и **DVD**, которые могут быть настроены введением трехзначного кода из списка кодов включенного в инструкцию, или посредством использования библиотеки пульта.

Использование smart 4 введением трехзначного кода

Обратитесь к списку кодов в Вашей инструкции и найдите трехзначный код который соответствует марке или модели устройства которым Вы желаете управлять. Если там указан более чем один код начинайте с первого. Запомните код и следуйте поэтапно как указано ниже.

1. Включите устройство которым Вы желаете управлять (к примеру Ваш **TV**)
2. Нажмите и удерживайте соответствующую устройству кнопку на **smart 4** (к примеру **TV**) и одновременно нажмите и удерживайте кнопку **OK**. Удерживайте нажатые кнопки примерно около секунды пока не высветится индикатор соответствующий выбранному устройству. Отпустите кнопки.
3. Используйте кнопки с цифрами на пульте для введения трехзначного кода из списка. Введите код.
4. Индикатор мигнет
5. Нажмите и отпустите соответствующую устройству кнопку (к примеру **TV**) и индикатор должен мигнуть три раза. Это указывает что Вы ввели код в пульт.
6. Попробуйте все функции пульта управления.

Если Ваше устройство не управляется или управляется неправильно (функции указанные на пульте не соответствуют выполняемым Вашим устройством) повторите процедуру с **1** до **6** используя следующий код из списка.

Если индикатор соответствующий выбранному устройству не мигает три раза, в процедуре **3** был введен неправильный код.

Проверьте правильность выбранного кода для вашего устройства и повторите процедуры от **1** до **6**.

Для управления другим устройством повторите вышеуказанную процедуру используя соответствующую кнопку на пульте - **VCR, SAT** или **DVD**, и используя соответствующий код из списка.

Сделайте памятку о выбранных кодах на наклейке в отсеке для батарей. Возможно они понадобятся в будущем.

Использование библиотеки пульта

Если Вы не можете подобрать правильный код для Вашего устройства из списка, используйте возможность поиска кода из библиотеки.

1. Включите устройство которым Вы желаете управлять (к примеру Ваш **TV**)
2. Нажмите и удерживайте соответствующую устройству кнопку на **smart 4** (к примеру **TV**) и одновременно нажмите и удерживайте кнопку **OK**. Удерживайте нажатые кнопки примерно около секунды пока не высветится индикатор соответствующий выбранному устройству. Отпустите кнопки.
3. Направьте пульт на устройство которым Вы желаете управлять (к примеру Ваш **TV**) и нажимайте на кнопки **P up** или **P down** до тех пор пока Ваше устройство не выключится. Кнопка **P up** ищет вперед по списку в библиотеке и кнопка **P down** ищет назад по списку в библиотеке. Вы также можете удерживать нажатой кнопку **P up** или **P down** и пульт будет искать сам подходящий код из библиотеки примерно с секундным интервалом.
4. Когда Ваше устройство выключится, остановитесь. Если Вы случайно нажали на кнопку после выключения устройства Вы можете вернуться назад используя противоположную кнопку (к примеру Вы нажали кнопку **P up** после выключения устройства, тогда нажмите **P down**)
5. Нажмите и отпустите соответствующую устройству кнопку (к примеру **TV**) и индикатор должен мигнуть три раза. Это указывает что Вы ввели код в пульт.
6. Включите снова Ваше устройство и попробуйте все функции пульта управления.

Если Ваше устройство управляется неправильно (функции указанные на пульте не соответствуют выполняемым Вашим устройством) повторите процедуру с **1** до **5** для поиска подходящего кода. Пульт продолжит поиск с последнего выбранного Вами кода.

Как узнать введенный код

Если Вы нашли подходящий код методом поиска из библиотеки желательно узнать его и записать на наклейке в отсеке для батарей для использования в будущем.

1. Нажмите и удерживайте соответствующую устройству кнопку на **smart 4** (к примеру **TV**) и одновременно нажмите и удерживайте кнопку **OK**. Удерживайте нажатые кнопки примерно около секунды пока не высветится индикатор соответствующий выбранному устройству. Отпустите кнопки.
2. Нажмите и отпустите кнопку **Mute**
3. Индикатор начнет миганием высвечивать первую цифру кода, делает паузу, высвечивает вторую цифру кода, делает паузу, высвечивает третью цифру кода. Количество миганий соответствует цифре (к примеру, одно мигание - цифра **1**, шесть миганий - цифра **6**, десять миганий - цифра **0**).
4. После индикации кода пульт автоматически возвращается в нормальное состояние.

Как настроить ЦВЕТ, КОНТРАСТНОСТЬ, ЯРКОСТЬ, БАС,ТЕМБР И БАЛАНС на Вашем TV

Используя **smart 4** в режиме **TV** устройства:

1. Нажмите и отпустите выбранную кнопку (к примеру **цвет**)
2. В течении пяти секунд нажмите кнопки **vol+** или **vol-** для настройки
3. После настройки пульт вернется в нормальное состояние в течении пяти секунд

Сквозная регулировка звука

Вы можете запрограммировать **smart 4** для управления громкостью звука на **TV** в то время

когда он переключен в режим другого устройства.

1. Нажмите и удерживайте соответствующую устройству кнопку на **smart 4** (к примеру **VCR**) и одновременно нажмите и удерживайте кнопку **OK**. Удерживайте нажатые кнопки примерно около секунды пока не высветится индикатор соответствующий выбранному устройству. Отпустите кнопки.
2. Нажмите и отпустите кнопку **TV**
3. Индикатор мигнет
4. Нажмите и отпустите кнопку **vol+**
5. Индикатор мигнет три раза

Кнопки **volume** и **mute** будут контролировать громкость звучания на **TV** устройстве даже когда **smart 4** переключен для управления другим устройством.

Повторите процедуры от **1** до **5** выбирая **SAT** или **DVD** если необходимо.

Вы можете выключить эту функцию повторив процедуры от **1** до **5**, нажав при процедуре **4** кнопку **vol-**.

Примите во внимание если **smart 4** находится в режиме программирования и в течении 20 секунд не было нажато никаких кнопок пульт возвращается в обычное состояние

Индикация разряженных батарей

Когда батареи в **smart 4** сильно разряжены все индикаторы устройства мигнут дважды каждый раз когда будет нажата кнопка **Power**. Это указывает, что вы должны заменить батареи по возможности скорее.

Если батареи разряжены полностью или пульт находился без батарей длительное время коды записанные Вами будут утеряны и Вы должны будете ввести их заново. Используйте коды из списка или записанные Вами на наклейке в отсеке для батарей.